



Montageanleitung

Beschriftungen

Voraussetzung

Sauberer, glatter, wachs-, fett- und silikonfreier Untergrund. Frisch lackierte Untergründe müssen vor dem Bekleben vollkommen durchgetrocknet sein. Verklebungstemperatur des Untergrundes: mindestens +15° Celsius.

Benötigtes Material

Reinigungsmittel, Klebeband, Schere, Masstab, Rakel (falls vorhanden).



Aufkleber können auf allen trockenen, sauberen und glatten Oberflächen angebracht werden. Reinigen Sie deshalb die für die Übertragung vorgesehenen Flächen mit einem fettlösenden Reinigungsmittel. (z.B. Brennsprit)



Bringen Sie die Beschriftung in die gewünschte Position und befestigen Sie diese oben mit einem Klebeband.



Bei längeren Texten oder Logos kann es vorteilhaft sein, zwischen den einzelnen Textgruppen einen Schnitt zu machen. Das Aufkleben kann dann in mehreren Schritten gemacht werden.



Heben Sie jetzt die Beschriftung hoch und ziehen Sie das Trägerpapier ab.



Halten Sie den unteren Teil des Textstreifens leicht von der Oberfläche ab und drücken Sie diese mit dem Kunststoff-Rakel an.



Jetzt müssen Sie nur noch die Übertragungsfolie parallel zur Oberfläche abziehen. Fertig! Sie haben im Handumdrehen eine professionelle, dauerhafte und wirksame Beschriftung angebracht.

Hinweis

Neubeschriftungen sollten in den ersten Wochen nach dem Aufkleben schonend behandelt werden. Aufgeklebte Schriftzüge und Logos reinigen Sie mit handelsüblichen Reinigungsmitteln. Unsere Folien sind selbstverständlich wetter- und waschstrassenfest.